



DIGITAL ROOM THERMOSTAT Satrun



sanayac.ir

برگه ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

این ترموستات شامل :

شماره سریال :

مهر و امضاء :

کاربر گرامی: خرابی ناشی از نوسان برق، نصب اشتباه، اتصال کوتاه در دستگاه تهویه مطبوع و ضربه به کلید شامل گارانتی نمی باشد

تنظیمات اولیه :

در حالتی که ترموستات خاموش است آیکون ۱ را به مدت ۰۱ ثانیه لمس کنید و برنامه مناسب خود را لمس آیکون های ۷ و ۸ انتخاب کنید.

حالت Ap1 جهت فن کویل سه دور

حالت Ap2 جهت داکت اسپلیت

حالت Ap3 جهت گرمایش از خروجی خاموش فن در تابستان

حالت Ap4 جهت گرمایش از کف با خروجی شیر برقی

حالت Ap5 جهت الکترو موتور تک دور

عملکرد:

برای تغییر فصل آیکون M را ۰۳ ثانیه لمس کنید.

برای افزایش یا کاهش دمای طلوب از آیکون های ۸ و ۷ استفاده کنید.

با هر بار لمس آیکون ۱ سرعت فن افزایش می یابد و در آخر مرحله با روشن شدن علامت A دور فن اتوتایک تغییر می کند.

نکته: زمانی که کلید در حالت داکت اسپلیت کار می کند، در حالت

تابستانی ابتدا فن و بعد از ۰۶ ثانیه چشمک زدن علامت ۲۴، فرمان

کمپرسور فعال می شود.