

برگه ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

این ترموستات شامل :

شماره سریال :

مهر و امضاء :

مشخصات فنی ترموستات

220 Vac	ولتاژ ورودی
50 Hz	فرکانس
90-220 Vac	ولتاژ قابل تنظیم فن
6 A	حداکثر جریان فن
3 A	حداکثر جریان پمپ
20	درجه حفاظت
-10~70 C	دمای محیط

نصب و سیم بندی

در زمان نصب و راه اندازی دستگاه به موارد ذیل توجه نمایید :

قبل از نصب حتما برق ورودی را قطع نمایید. در غیر این صورت ممکن است باعث سوختن فیوز به دلیل نوسان برق شود.



فاز
فن
پمپ
نول

دیمر ترموستات

Model : ST - DT



Sanay
Air Conditioning and
room Thermostat



- ۱ - کلید خاموش / روشن
- ۲ - ولوم تنظیم دما / تغییر فصل
- ۳ - کلید تنظیم سرعت فن

در حالت تابستانی پمپ دستگاه به صورت اتوماتیک روشن می شود.

تغییر حالت کاری دستگاه (زمستانی/تابستانی) با فشار دادن ولوم می باشد.

علامت های سمت چپ نمایشگر نشان دهنده میزان سرعت فن می باشد.

شرح عملکرد :

برای تنظیم سرعت فن کلید شماره ۳ را فشار دهید. عددی که نمایش داده می شود سرعت فن را مشخص می کند که این عدد بین ۱ تا ۶ قابل تنظیم می باشد. در صورت روشن بودن علامت خورشید دستگاه در حالت تابستانی و در صورت روشن بودن علامت برف دستگاه در حالت زمستانی قرار دارد.

شرح عملکرد :

برای روشن / خاموش نمودن دستگاه کلید شماره ۱ را فشار داده و مدت ۲ ثانیه نگهدارید پس از روشن شدن دستگاه عددی که نمایش داده می شود دمای محیط را نشان می دهد. پس از روشن کردن دستگاه ابتدا دمای مطلوب را توسط ولوم تنظیم نمایید. در زمان چرخاندن ولوم دمای مطلوب بصورت چشمک زن نمایش داده می شود.